

### **Como Afixar o Identificador**

- Coloque o Identificador no lado interior do pára-brisas, atrás do espelho retrovisor, voltado para cima;
- Certifique-se que possui uma área livre de pelo menos 2 cm à volta do Identificador;
- Retire o papel autocolante que cobre a zona de fixação do Identificador e coloque-o na horizontal, pressionando durante aproximadamente 10 segundos.



### **Afixação em vidros atérmicos**

- No caso da viatura possuir vidros atérmicos, a zona correcta de fixação é sobre a área sombreada junto ao tejadilho.



### **Utilização em Motociclos**

- Coloque o Identificador dentro da bolsa que foi fornecida, tendo o cuidado de deixar a zona autocolante virada para a frente;
- Coloque a braçadeira da bolsa no braço esquerdo (acima do cotovelo), com a bolsa voltada para fora.



### **Afixação em viaturas pesadas**

- Coloque o Identificador, na vertical na parte inferior do lado interior do pára-brisas.

